Návod k obsluze krokoměru JS-206B

Model s velmi dobře čitelným displejem a praktickými základními funkcemi: **AUTOSTART** měření času, vzdálenosti v km, počet kroků, celkový součet kroků, „spálené“ kalorie, **SCAN** funkce – zobrazování postupne všech naměřených hodnot, automatický systém „**POWER OFF**“ šetřící Vaší baterii při klidovém režimu.

Pokyny pro uživatele:

- krokoměr je určen k orientačnímu měření sportovních aktivit v terénu (chůze, nordic walking, běh).
- Je nevodotěsný, jen vlhkotěsný. Má základní zapouzdření = nesmí přijít do přímého styku s vodou. Je použitelný v rozmezí teplot -10°C až +40°C. Skladovací teplotní rozmezí -20°C až +60°C.
- Chraňte krokoměr před pádem a působením magnetických zařízení. K čištení používejte navlhčený hadřík.
- Nevhodné pro děti do 3 let.
- Pro správnou a přesnou funkci musí být krokoměr ve správné poloze = svisle na opasku – nápisem OPEN nahoře.
- Krokoměr používejte jen pro ten účel, pro který byl navržen a vyroben.
- Pouzdro se otvírá na HORNÍ HRANĚ s popisem OPEN, mírným nadzvednutím „open“ západky.
-

Popis funkcí: (indikátory vlevo na displeji = zobrazená funkce na displeji)

- **TIME:** načítaný čas (krokoměr má AUTOSTART systém, cčs se počítá až od začátku pohybu!!!)
- **DIST:** načítaná vzdálenost v km (údaj je zobrazen se setinami km = desítky metru (0,04 = 40 m)
- **STEP**: načítaný počet kroku od posledního resetu- vynulování po ukončení výletu,… (délku kroku nelze nastavit individuálně, nastavena je pevná délka vetšinou používaná = 60cm)
- **SUM:** načítaný celkový počet kroku od poslední výměny baterie
- **CAL:** načítaný počet „spálených“ kalorií, výpočet je hrubý, dle BMI – bazální metabolický index průměru populace (váhu uživatele nelze nastavit individuálně)
- **SCAN:** praktická funkce postupného zobrazování všech měřených údaju opakovaně za sebou.

Tlačítko RESET:

a) delším přidržením tlač.(více než 3s) = nulování (vymazání) naměřených hodnot mimo SUM celkového počtu kroku (na displeji se na dobu stlačení objeví všechny segmenty…)
b) krátkým stiskem tlač. = změna funkce z programu SCAN na trvalé zobrazení jen jedné dané funkce, krátkými stisky postupně = přehled trvalého zobrazení jednotlivých funkcí
Praktická funkce **POWER OFF = ŠETRÍ BATERII** v přístroji.
Pokud přístroj nepoužíváte déle než 4min, sám přejde do šetřivého režimu POWER OFF, kdy se na displeji nezobrazují žádné údaje a šetří se tak kapacita baterie.
Pro opětovné zobrazení stačí použít tlač.Reset nebo s krokoměrem začít pohybovat.

Vyjmutí/výměna baterie: Pokud si budete přát **VYNULOVAT CELKOVÝ POČET KROKŮ**, lze baterii jen vyjmout a zpět vložit. Pokud poklesne napětí, začne displej slábnout nebo zmizí zobrazované údaje, je nutné baterii vyměnit. Pokud necháte vybitou baterii v přístroji, hrozí vytečení a nevratné poškození krokoměru. Používejte baterii LR44 nebo její ekvivalent 357,…!!! Pomocí šroubováčku otevřete kryt baterie na dolní hraně přístroje (označeno „Replace Battery), mírně a opatrně nadzvednete boční horní zarážku na krytu baterie, bočním posunem vyjměte vybitou a vložte novou baterii. Opatrně přihnete dolů boční horní zarážku na krytu baterie. Dbejte na správnou polaritu!!! Pak kryt baterií opět zaklapnutím zavřete. Nevhazujte staré baterie do ohně a nesnažte se je dobít! Nenechávejte volné baterie v dosahu dětí.

Upozornění: při vystavení krokoměru po delší dobu přímému slunci a při vyšších teplotách vzduchu nad 50°C, může displej dočasne zčernat nebo se trvale poškodit. Po vychladnutí je přístroj opět funkční.

Záruka se nevztahuje na opotrebení - poškození nevhodným používáním:
• skla, pouzdra (vcetne jeho povrchové úpravy) a jeho součástí (tlacítek, klipu na pásek)
• pri nedodržení pokynu pro vodotěsnost, tepelnou odolnost, nebezpečí (elektro)magnetismu



Trinteco spol. s r.o.
Na Strži 2102/61a, 140 00 Praha 4 – Krč
Česká republika
IČ: 052 54 175 DIČ:CZ05254175

Email: info@trinteco.cz
Telefón: +420 725 552 257