

Návod k použití



* Hrudní pás Sigma, slouží pro velmi přesné snímání tepové frekvence z hrudníku a jejího přenosu do různých zařízení, které disponují přijímačem příslušného signálu.

* Sigma 5 kHz je určen především pro komunikaci s trenažery různých značek, dosahu signálu je zhruba 1 metr. Přenos dat je analogový, není kódovaný. Použité frekvenční pásmo 5 kHz.

* Model Sigma 5 kHz je aktivní, znamená to že je napájen baterií. Baterii je možné v tomto typu hrudního pásu měnit. Životnost baterie je zhruba 300-400 hodin provozu. Dlouhodobě baterie pochopitelně ztrácí svoji kapacitu. Ztráta kapacity baterie, se může projevit ztrátou signálu či zkrácením přenosového dosahu signálu.

* Použitá baterie CR2032

* popruh s možností nastavení délky do maximálně 115 cm

* **POZOR!!!** Tento přístroj nesmí používat lidé s lékařským implantátem, jako např. s podpůrným srdečním přístrojem. Zařízení využívá slabý elektrický proud, který může ovlivnit činnost druhého přístroje.

Způsob instalování:

1. Řádně navlhčete 2 plošné elektrody umístěné na vnitřní straně pásu . (mají oválný tvar)

2. Po spojení plastové části a textilního pásu, jenž obepíná hrudník, je nutné vyzkoušet optimální délku, tak aby neškrtil, nebo nebyl naopak příliš volný. Pro správnou činnost pásu je nutný kontakt snímacích katod s pokožkou. Hrudní pás musí obepínat hrudník těsně pod prsy, viz. obrázek.

3. Po nasazení by se měl signál automaticky během několika vteřin spárovat s dosažitelnými zařízeními, které jsou schopny signál z pásu přijímat.

4. Po dokončení měření je doporučeno pás sejmout z hrudníku, docílí se tak delší životnosti integrované baterie. Hrudní pás sundávejte rozpojením jedné ze dvou částí styku plastové části a textilního pásu. V žádném případě nesundávejte pás „přes hlavu“ nebo „přes nohy“.



Péče a údržba:

Vysílač je aktivně v činnosti , je-li instalován na hrudníku, po sejmutí dojde k vypnutí, přesto však pot či nečistoty mohou vysílač udržovat v činnosti. Je proto vhodné plastovou část vysílače omýt vodou a otřít do sucha. Dbejte na snímací katody, nesmí dojít k jejich mechanickému či jinému narušení.



Vámi zakoupený výrobek obsahuje baterie. Dbejte následujících pokynů. Baterie nesmí do domovního odpadu. Jako spotřebitel jste ze zákona povinen odevzdat baterie na sběrném místě vaší obce, městské části nebo v obchodě, aby mohly být zpracovány šetrně k životnímu prostředí. Uvedený symbol na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že použité elektrické nebo elektronické výrobky nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.