
TUNTURI®

NÁVOD
CZ

HRUDNÍ PÁS 5 KHZ

14TUSRU150



Více informací

CÍTIT SE LÉPE KAŽDÝ DEN

JAK NOSIT HRUDNÍ PÁS

1. Nastavte délku pásu tak, aby vám vyhovovala a aby během tréninku dobře držel na místě.
2. Připevněte snímač k pásu.
3. Navlhčete obě elektrodové plochy na zadní straně pásu (viz obrázek 3).
4. Pás uvažte kolem hrudníku, těsně pod prsy. Zkontrolujte, zda jsou navlhčené elektrody pevně přiléhají k pokožce. Zkontrolujte také, zda je logo ve svislé poloze, aby zařízení mohlo účinně detekovat signál (viz obrázek 4).
5. Připevněte háček na druhý konec pásku.


VYMĚNA BATERIE


Krok 1: Pomocí malého křížového šroubováku uvolněte šrouby ze zadního krytu.

Krok 2: Zvedněte vodotěsné těsnění a vyjměte baterii.

Krok 3: Vložte novou baterii (typ: CR2032) kladnou (+) stranou nahoru.

Krok 4: Nasaďte zadní kryt a čtyři šrouby a ujistěte se, že těsnění je správně umístěno. Utáhněte šrouby.





POKYNY PRO PÉČI A ÚDRŽBU

1. Pokud pás a snímač srdečního tepu nepoužíváte, uložte je odděleně na chladném a suchém místě. Pás skladujte v rovné poloze nebo volně zavěšený a neskládejte jej v oblasti elektrod na delší dobu.
2. Po každém použití odpojte snímač srdečního tepu od pásu a osušte jej měkkým ručníkem.
3. Po 3–4 použitích popruh ručně vyperte a jemně a opatrně vyčistěte. Nedoporučuje se používat čisticí prostředky s optickými zjasňovači, zvlhčující mýdla nebo aviváž. Popruh nenamáčejte, nežehlete, nečistěte chemicky ani nebělte. Popruh také nezkroucujte, nenapínejte ani neohýbejte oblasti elektrod.
4. Po každém praní řemínek osušte měkkým ručníkem a poté jej zavěste na chladném místě. Nevystavujte řemínek přímému slunečnímu záření.
5. Způsob čištění je určen symboly vytištěnými na pásku.

POKYNY K PRANÍ


Praní v ruce


Nebělit


Nesušit v sušičce


Nežehlete


Nesušit chemicky

POZNÁMKA

1. P ř e d každým použitím se ujistěte, že jsou obě strany elektrodového pásu dobře navlhčené, a **noste jej podle pokynů.**
2. Udržujte přenosovou vzdálenost mezi 14TUSRU150 a vaším zařízením v rozmezí 120 cm.
3. Zkontrolujte baterii. Pokud je vybitá, vyměňte ji.
4. Baterie je třeba zlikvidovat.


CÍTIT SE LÉPE
KAŽDÝ DEN

TUNTURI®

NÁVOD
SK

HRUDNÝ PÁS 5 KHZ

14TUSRU150



Viac informácií

CÍŤTE SA KAŽDÝ DEŇ LEPŠIE

AKO NOSIŤ HRUDNÝ PÁS

1. Nastavte dĺžku pásu tak, aby vám vyhovovala a aby zostal na mieste počas bezpečne na mieste počas tréningu.
2. Pripevnite senzor k pásu.
3. Navlhčite obe elektródy na zadnej strane pásu (pozri obrázok 3).
4. Pás si uviažte okolo hrudníka, tesne pod prsami. Skontrolujte, či sú navlhčené elektródy pevne pripevnené k pokožke. Skontrolujte tiež, či je logo vo vertikálnej polohe, aby zariadenie mohlo efektívne detekovať signál (pozri obrázok 4).
5. Pripevnite háčik na druhý koniec pásu.


VÝMENA BATÉRIE


Krok 1: Pomocou malého krížového skrutkovača uvoľnite skrutky zo zadného krytu.

Krok 2: Zdvihnite vodotesné tesnenie a vyberte batériu.

Krok 3: Vložte novú batériu (typ: CR2032) kladnou (+) stranou nahor.

Krok 4: Nasaďte späť zadný kryt a štyri skrutky, pričom sa uistite, že tesnenie je správne umiestnené. Utiahnite skrutky.





POKYNY NA ÚDRŽBU A OBSLUHU

1. Keď pás a snímač srdcového tepu nepoužívate, uložte ich oddelene na chladnom a suchom mieste. Pás uložte vo vodorovnej polohe alebo voľne zavesený a neohýbajte ho v oblasti elektród na dlhší čas.
2. Po každom použití odpojte snímač srdcového tepu od pásu a osušte ho mäkkou utierkou.
3. Po 3–4 použitiach popruh ručne vyperte a jemne a opatrne ho očistite. Neodporúča sa používať čistiace prostriedky s optickými zjasňovačmi, hydratačnými mydlami alebo aviváżami. Popruh nenamáčajte, nežehlite, nečistite chemicky ani nebielte. Neohýbajte, neťahajte ani nekrčte oblasti s elektródami.
4. Po každom praní popruh osušte mäkkou utierkou a zavešajte na chladné miesto. Popruh nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu.
5. Spôsob čistenia je označený symbolmi vytlačenými na remienku.

POKYNY NA PRANIE


Ručné pranie


Nebieliť


Nesušiť v sušičke


Nežehlite


Nečistiť chemicky

POZNÁMKA

1. Pred každým použitím sa uistite, že obe strany elektródového pásu sú dobre navlhčené, a **noste ho podľa pokynov.**
2. Udržujte prenosovú vzdialenosť medzi 14TUSRU150 a vaším zariadením v rozmedzí 120 cm.
3. Skontrolujte batériu. Ak je vybitá, vymeňte ju.
4. Batériu je potrebné zlikvidovať.

CÍŤTE SA LEPŠIE


KAŽDÝ DEŇ

TUNTURI®

MANUAL

CHEST BELT 5 KHZ

14TUSRU150



Front (with strap)

More info

FEEL BETTER EVERY DAY

HOW TO WEAR THE CHEST STRAP

1. Adjust the strap length to a suitable personal length and snug enough to stay in place during your workout.
2. Attach the sensor to the strap.
3. Wet **both** electrode areas on the back of the strap (refer to illustrated 3).
4. Tie the strap around your chest, just below your chest. Check that the moist electrode areas are firmly against your skin. Please also check your logo is in upright position to help device detect efficiently (refer to illustrated 4).
5. Attach the hook to the other end of the strap.


REPLACE THE BATTERY


Step 1: Use a small cross head screwdriver to release the screws from back cover.

Step 2: Lift the waterproof gasket and remove the battery.

Step 3: Insert the new battery (type: CR2032) with positive (+) side facing up.

Step 4: Replace the back cover and the four screws ensuring the gasket is in place correctly. Tighten the screws.





CARE & MAINTENANCE INSTRUCTIONS

1. Please store the strap and the heart rate sensor separately when not in use and keep both in a cool and dry place. Store the strap lying flat or hanging loosely and do not fold from electrode areas of the strap for extended periods.
2. After every use, please detach the heart rate sensor from the strap and dry the heart rate sensor with a soft towel.
3. After 3~4 uses, wash the strap with hand and please clean the strap gently and carefully. Use of detergents with optical brightening agents, moisturizing soaps or fabric softener is not recommended. Do not soak, iron, dry clean or bleach the strap. Also do not twist and stretch the strap or bend the electrode areas sharply.
4. Dry the strap with a soft towel after every wash and then hang to dry in a cool place. Do not expose the strap to direct sunlight.
5. The method of cleaning is determined by the symbols printed on the strap.

WASHING INSTRUCTIONS



NOTE

1. Before each use, make sure that the both sides electrode areas of Heart Rate Strap are well moistened, and you wear it as instructed.
2. Keep the transmission distance between 14TUSRU150 and your device is within 120cm.
3. Check the battery. If exhausted, please replace the battery.
4. Batteries should be disposed.

FEEL BETTER
EVERY DAY

Tunturi New Fitness B.V. / P.O. Box 60001 / 1320 AA Almere / The Netherlands / www.tunturi.com

TRINTECO

Dovozce a distributor pro Českou a Slovenskou republiku

Trinteco spol. s r.o.
Na Strži 2102/61a, 140 00 Praha 4 – Krč
IČ: 052 54 175 DIČ:CZ05254175
Email: info@trinteco.cz
Telefon: +420 725 552 257