


TUNTURI®


SQUAT RACK

17TSWT4000

CZ



ROZLOŽENÝ VÝKRES



SEZNAM DÍLŮ


Č.	POPIS	POČET
1	HLAVNÍ RÁM	2
2	SPOJOVACÍ RÁM	1
3	DRŽÁK TYČE	2
4	VÝZTUŽNÁ DESKA	2
5	VÝZTUŽNÁ DESKA (KRÁTKÁ)	2
6	ŠROUB M10*75 + DVĚ PODLOŽKY 10 + POJISTNÁ MATICE M10	4
7	ŠROUB M10*85 + DVĚ PODLOŽKY 10 + POJISTNÁ MATICE M10	4

TUNTURI®


SQUAT RACK

17TSWT4000

SK



ROZLOŽENÝ VÝKRES



ZOZNAM DIELOV


Č	POPIS	POČET
1	HLAVNÝ RÁM	2
2	SPOJOVACÍ RÁM	1
3	DRŽIAK TYČE	2
4	VÝSTUŽNÁ DOSKA	2
5	VÝSTUŽNÁ DOSKA (KRÁTKA)	2
6	SKRUTKA M10*75 + DVE PODLOŽKY 10 + ZÁMOKOVÁ MATICA M10	4
7	SKRUTKA M10*85 +DVE PODLOŽKY 10 + ZÁMOKOVÁ MATICA M10	4

TUNTURI®


SQUAT RACK

17TSWT4000

EN



EXPLODED DRAWING



PART LIST

NO.	DESCRIPTION	QTY
1	MAIN FRAME	2
2	CONNECTION	1
3	BAR HOLDER	2
4	REINFORCEMENT PLATE	2
5	REINFORCEMENT PLATE (SHORT)	2
6	BOLT M10*75 + TWO WASHERS 10 + LOCK NUT M10	4
7	BOLT M10*85 + TWO WASHERS 10 + LOCK NUT M10	4



Dovozce a distributor pro Českou a
Slovenskou republiku
Trinteco spol. s r.o.

Na Strži 2102/61a, 140 00 Praha 4 – Krč

IČ: 052 54 175 DIČ: CZ05254175

Email: info@trinteco.cz

Telefon: +420 725 552 257