


Uživatelský návod HT-9853E (Spiro 50)




HOUSEFIT

Obsah

Obsah

Důležitá bezpečnostní upozornění

Montážní instrukce

Složení stroje

Rozložení stroje

Nastavení skonu

Metody uzemnění

Návod funkcí

Začínáme

Nastavení pásu

Bezpečné cvičení

Zahřátí

Instrukce údržby

Údržba pásu

Nákres

Kusovník

Záruka

Důležitá bezpečností upozornění

Upozornění













Než začnete se cvičením, konzultujte svůj zdravotní stav se svým lékařem, zvláště pak je-li vám více než 35 let nebo trpíte zdravotními problémy. Cvičíte na vlastní zodpovědnost. Stroj nezapínejte, dokud není dokončena montáž a motor nikdy nezakrývejte.

Pozor

1. Nepoužívejte žádné další součástky, než je povoleno výrobcem, mohou stroj poškodit.
2. Pokud stroj používáte, připněte si na oblečení bezpečnostní kolík. Při pádu či poruše elektroniky vytažení kolíku zajistí okamžité zastavení pásu.
3. Pokud stroj používáte poprvé, držte se madel, dokud se nebudete cítit natolik pohodlně, že je budete moci pustit.
4. Nikdy nezapínejte pás, když stojíte přímo na něm. Stůjte na bočnicích, pás spusťte a teprve poté na něj naskočte.
5. Nepoužívejte volné oblečení, mohlo by se zachytit do pohyblivých částí stroje. Vždy noste pouze sportovní obuv s gumovou podrážkou.
6. Stroj je určen pouze pro dospělé osoby.
7. Udržujte děti a domácí mazlíčky z dosahu stroje.
8. Stroj musí být umístěn pouze na čistém, rovném a pevném povrchu. Stroj nesmí být na koberci s vysokým vlasem kvůli správnému proudění ventilace.
9. Pokud stroj není používán, vypojte jej z elektřiny a vytáhněte bezpečnostní kolík ze zdířky. Pravidelně kontrolujte elektrický kabel a elektrickou zásuvku. Při zjištění jakéhokoliv poškození kontaktujte servisní centrum.
10. Nikdy necvičte dříve než 40 minut po jídle.

Montážní instrukce

Po otevření krabice naleznete následující součástky:

1		4L/R		7		30	
31		62		63		69	
75		76		81		39	
89							

Kusovník

Č.	Popis	Značka	ks	Č.	Popis	Značka	ks
1	Hlavní rám		1	63	Šroub	M10*50	2
4L/R	Držáky		2	69	Vnitřní podložka	□10.4*□16.5*t 1.0	14
7	Počítač		1	75	Bezpečnostní klíč		1
30	Šroub		1	76	Allen klíč	S6	1
31	Allen šroub	S5	1	81	MP3 kabel		1

62	Šroub	M10*15	12	39	Přední kryt		2
				89	Šroub	M4*15	6

Nářadí


5# Allen klíč 1 ks

6# Allen klíč 1 ks

Šroubovák 1 ks


Krok 1:

Otevřete krabici a umístěte hlavní rám (1) na zem. Spojte počítačový spodní kabel (45) s počítačovým středním kabelem (46), připevněte držáky (4L/R) k hlavnímu rámu. Utáhněte M10*50 šroubem (63), M10*15 šroubem (62) a $\phi 10.4 * \phi 16.5 * t1.0$ vnitřní podložkou (69).




Krok 2:

Spojte horní počítačový kabel (44) se středním počítačovým kabelem (46) a upevněte počítač (7) na držáky (4L/R) M10*15 šroubem (62) a $\phi 10.4 * \phi 16.5 * t 1.0$ vnitřní podložkou (69).



Krok 3:

Upevněte přední kryt na držáky a hlavní rám šrouby (90) M4*15.




Krok 4:

Utáhněte
z kroku 1 a

pevno, vložte bezpečnostní klíč (75) do zdířky a MP3 kabel (81) připojte do počítače (7).

šrouby
2 na




Upozornění


Všechny kroky a postupy montáže musí být dodrženy a šrouby řádně utaženy. Pokud si montáží nejste jistí, kontaktujte servisní centrum a vše společně překontrolujte. Před zahájením cvičení si pečlivě přečtěte tento návod.

Složení stroje



Zvedejte spodní část stroje, dokud se neozve kliknutí a zarážka zapadne. Poté bude pás držet v kolmé poloze.



Nohou lehce uvolněte bezpečnostní západku a táhněte desku dolů. Po uvolnění západku položte desku lehce na zem.



Nastavení sklonu



Sklon +/- a tlačítka +- naleznete na levé rukojeti. Jejich stiskem nastavíte požadovaný sklon. Každým stiskem nastavíte 1 úroveň sklonu. Když podržíte tlačítko déle než 2 vteřiny, spustí se automatické nastavení. Můžete také využít zkratky 1, 5, 10, 12 a 15. Obrázek 1 výše zobrazuje sklon na úrovni 0 a obrázek 2 sklon na úrovni 15.

Metody uzemnění

Tento stroj musí být řádně uzemněn. V případě elektrické poruchy uzemnění zaručí vyhnutí riziku elektrického šoku. Tento stroj je vybaven elektrickou zásuvkou s uzemňovacím kolíkem a je nezbytné stroj zapojovat pouze do uzemněných elektrických obvodů.

Nebezpečí


Při nesprávném uzemnění a zapojení do elektrické sítě riskujete nebezpečí elektrického šoku. Zkontrolujte své elektrické zásuvky s elektrikářem a ujistěte se, zda zásuvka vyhovuje nastavení stroje. Pokud zásuvka nevyhovuje, sami ji nijak neupravujte a kontaktujte elektrikáře.

Tento stroj musí být zapojen do obvodu s 220 volty a uzemněním. Nepoužívejte adaptéry ani prodlužovací kabely.

Návod funkcí



LCD displej



Funkce LCD displeje

1. Speed - rychlost

Okénko zobrazuje aktuální rychlost v rozmezí 1-20.0 km/h

2. Dist./cal.-vzdálenost/kalorie

2.1. Okénko zobrazuje uběhnutou vzdálenost. Vzestupné počítání je v rozmezí 0-999. Pro sestupné počítání je potřeba nastavit určitou hodnotu a když je dosaženo 0, pás zpomalí a poté zastaví.

2.2. Okénko zobrazuje spálené kalorie. Vzestupné počítání je v rozmezí 0-999. Pro sestupné počítání je potřeba nastavit určitou hodnotu a když je dosaženo 0, pás zpomalí a poté zastaví.

3. Pulse/incline – puls/sklon

3.1. Okénko zobrazuje hodnoty srdečního tepu. Když bude držet ruční senzory pulsu, měření bude probíhat a zobrazí se na displeji. Hodnota srdečního tepu může být v rozmezí 50-200 tepů za minutu. Naměřené hodnoty jsou pouze orientační a nemohou být považovány za medicínsky správné.

3.2. Okénko zobrazuje hodnotu výšky sklonu. Sklon může být v rozmezí 0-15%. Pokud začnete s měřením srdečního tepu, hodnota sklonu zmizí.

4. Time – čas

Okénko zobrazuje čas. Vzestupné počítání je v rozmezí 0:00-99:59. Pro sestupné počítání je potřeba nastavit určitou hodnotu a když je dosaženo 0:00, pás zpomalí a poté zastaví.

5. Program

Okénko zobrazuje programy P01-P24 a FAT

Tlačítka funkcí

1. Tlačítko Start

Tlačítko stiskněte pro zahájení cvičení. Spustí se 3 vteřinou odpočet a pás se spustí na nejnižší rychlosti 1km/h.

2. Tlačítko Stop

Stiskněte tlačítko pro ukončení cvičení.

3. Tlačítko program

Stiskněte tlačítko pro výběr programů P01-P24.

4. Tlačítko Mode

Slouží k výběru manuální módu a nastavení odpočtů: Time Countdown-odpočet času, Distance Countdown-odpočet vzdálenosti, Calorie Countdown-odpočet kalorií

5. Tlačítko speed-rychlost +-

Tlačítka speed+ a speed- nastavujete rychlost pásu, vždy se rychlost zvýší nebo sníží o 0,1km/h

6. Tlačítkové zkratky rychlosti

4,8,12,14 a 16 jsou rychlosti nastavené pro okamžité použití

7. Tlačítko incline +-

Tlačítka incline + a incline - nastavujete úroveň sklonu stroje, vždy o 1%

8. Zkratky sklonu

1,5,10,12 a 15 jsou úrovně sklonu přednastavené k okamžitému použití

9. Na levé rukojeti nastavíte úroveň sklonu.

10. Na pravé rukojeti nastavíte rychlost.

11. Tlačítkem VOL +- nastavíte hlasitost hrané hudby


12. Tlačítkem „mute“ vypnete reproduktory

13. Tlačítka Prev/next přepínáte mezi písněmi hranými z SD nebo USB

Základní funkce

Po zapnutí stroje do elektrické sítě se na displeji rozvíjí všechny ikony po dobu 2 vteřin a poté je počítač připraven k nastavení.

1. Quick start-rychlý start (manuální mód)




Vložte bezpečnostní klíč do zdířky a stiskněte tlačítko Start. Po 3 vteřinách se pás spustí na nejnižší rychlosti. Stiskem tlačítek speed + a – nebo zkratkami 4,8,12,14 a 16 nastavíte požadovnou rychlostke cvičení. Stiskem tlačítka incline + a – nebo zkratkami 1,5,10,12 a 15 nastavíte sklon. Stiskem stop nebo vytažením bezpečnostního klíče pás zastavíte.

2. Mód odečítání

Stiskněte tlačítko Mode a vyberte mezi odečítání času, vzdálenosti nebo spalování. Okénko zobrazí nastavovanou hodnotu a zasvítlí. Tlačítkem speed +- nastavíme požadované hodnoty. Stiskněte tlačítko Start. Po 3 vteřinách se pás spustí na nejnižší rychlosti. Stiskem tlačítek speed + a – nebo zkratkami 4,8,12,14 a 16 nastavíte požadovnou rychlostke cvičení. Stiskem tlačítka incline + a – nebo zkratkami 1,5,10,12 a 15 nastavíte sklon. Stiskem stop nebo vytažením bezpečnostního klíče pás zastavíte.


Odečítání času:



Čas je

přednastaven na 30:00, stiskem speed +a-, incline +a- nebo otáčení rukojetí upravte čas dle potřeby.


Odečítání spalování:



Okénko „cal“ je přednastaveno na 50, stiskem speed +a-, incline +a- nebo otáčení ručiček upravte hodnotu dle potřeby.


Odečítání vzdálenosti:

Okénko „dist“ je přednastaveno na 1.0, stiskem speed +a-, incline +a- nebo otáčení ručiček upravte vzdálenost cvičení dle potřeby.



3. Přednastavené programy

Stiskem tlačítka program můžete vybírat mezi programy P1-P24. Zobrazí se přednastavený čas 30:00, stiskem speed +a-, incline +a- nebo otáčení ručiček upravte požadovaný čas. Stiskněte start pro zahájení programu. Program je rozdělen do 16-ti sekcí, každá sekce má jinou rychlost a sklon. Při přechodu mezi sekcemi se ozve pípání. Po ukončení všech sekcí se na displeji zobrazí End a tlačítkem Stop stroj zastavíte.



Funkce pulsu

Když budete držet senzory pulsu na rukojetích déle než 5 vteřin, zobrazí se na displeji naměřené hodnoty. Vyzkoušejte senzory nejdříve, když je stroj v klidovém stavu a poté během cvičení. Naměřené hodnoty jsou vždy pouze orientační. Pokud použijete hrudní pás, na displeji se zobrazí hodnota naměřená hrudním pásem a senzoru v rukojetích nebudou fungovat. Měření hrudním pásem je přesnější, ale může být narušeno využitím MP3 přehrávače.

Režim spánku

Počítač má schopnost funkce spánku. Když pás neběží nebo 10 minut nedostane žádné instrukce, přepne se do režimu spánku a displej se vypne. Aktivujete jej stiskem jakéhokoliv tlačítka.

Bezpečnostní klíč

Pokud je klíč vytažen ze zdířky, zve se pronikavé pípání a na displeji se zobrazí ---. Po vsunutí klíče zpět do zdířky můžete stroj znovu využívat.

Parametry displeje a rozmezí hodnot

	Přednastave ná hodnota	Přednastave ná hodnota	Rozmezí nastavení	Rozmezí displeje
TIME čas (minuty: vteřiny)	30:00	30:00	5:00---99:00	0:00—99:59
SPEED rychlost (km/h)	-----	-----	-----	1.0-20.0 KMH

DISTANCE vzdálenost(km)	1.0KM	-----	0.5KM—99.9KM	0.00KM—99.9KM
INCLINE sklon	-----	-----	-----	0%-15%
CALORIES kalorie (therm)	50Kcl	-----	10Kcl—999Kcl	0Kcl—999Kcl

Začínáme

Příprava

Pokud je vám více než 35 let nebo trpíte zdravotními problémy, konzultujte zahájení cvičení se svým lékařem. Před prvním cvičením si vyzkoušejte všechny funkce, stůjte vedle pásu a zkuste si pás spustit a zase zastavit. Teprve poté si stoupněte na bočnice pásu, držte se rukojetí a pusťte pás na pomalou rychlost mezi 1,6km/h - 3,2km/h, stůjte rovně, dívejte se vpřed. Až si budete na pásu jistí, můžete rychlost zvýšit na 3km/h - 5km/h. Poprvé zkoušejte pás maximálně 10 minut a poté přestaňte.

Cvičení

Stůjte na bočnicích a vyzkoušejte si funkce počítače, pás spustit a znovu zastavit. Nastavte si ze začátku nízkou rychlost a touto konstantní rychlostí cvičte 15-20 minut. Poté můžete rychlost mírně zvýšit a cvičte dalších 12 minut. Pokud se i poté cítíte dobře, můžete libovolně volit rychlost i sklon. Cvičte vždy jen tak, aby vám to bylo příjemné, nepřepínejte své síly.

Jak cvičit

Rychlovka-Pokud chcete cvičit rychle a efektivně, cvičte 15-20 minut. Zahřejte se 2 minuty při rychlosti 4,8 km/h a poté nastavte rychlost na 5,3 a 5,8 km/h. Postupně přidávejte rychlost o 0,3 km/h každé 2 minuty. Rychlost zvyšujte pouze pokud je vám to příjemné a příliš se nezadýcháváte, jinak rychlost zase snižujte. Poslední 4 minuty zpomalte a vydýchávejte se.

Spalování kalorií

Zahřejte se 5 minut při rychlosti 4-4,8 km/h a poté přidávejte každé 2 minuty 0,3 km/h. Poté cvičte 45 minut při vámi vyhovující rychlosti.

Jak často cvičit

Nejvhodnější je cvičit 3-5x týdně po dobu 15-60 minut. Udělejte si vlastní cvičební plán a výzvu. Postupně si přidávejte rychlost a sklon.

Bezpečnost cvičení

Před zahájením cvičení konzultujte svůj zdravotní stav s lékařem. Může vám pomoci se sestavením cvičebního plánu a také stanovit intenzitu cvičení. Pokud ucítíte bolest na hrudi či nepravidelné dýchání, nevolnost či omdlávání okamžitě se cvičením přestaňte. Dle rychlosti pásu se dělí typy běžců do následujících kategorií.

Rychlost 1-3.0 km	lidé se slabou fyzičkou.
Rychlost 3.0-4.5 km	nepravidelně cvičící lidé.
Rychlost 4.5-6.0 km	rychle-chodící lidé.
Rychlost 6.0-7.5 km	mírný běh
Rychlost 7.5-9.0 km	joggeři
Rychlost 9.0-12.0 km	pokročilí běžci
Více než 12.0 km	excelentní běžci

Upozornění

Pro chůzi je vhodné volit rychlost kolem 6km/h a pro běh 8km/h.

Zahřátí/protažení

Správné cvičení je zahájeno zahřívací fází a ukončeno fází zklidnění. Následují tipy cviků, které připraví vaše tělo na náročné posilování. Fáze zklidnění je důležitá pro uvolnění namáhaných svalů.

Protažení krku

Nahněte hlavu na stranu, tak abyste cítili mírný tah. Hlavou začněte dělat půlkruhy směrem k hrudníku. Cvičení můžete několikrát opakovat.

Cvičení pro oblast ramen

Zvedejte ramen jednotlivě nebo dohromady.

Protážení paží

Vytahujte střídavě paže směrem vzhůru. Cítíte tah na levé i pravé straně. Můžete opakovat několikrát.

Protážení nohou



Opřete se jednou rukou o zeď, zvedněte jednu nohu a ohněte směrem dozadu. Nohu si přidržujte rukama a protahujte přední stranu stehna. V pozici vydržte 30 vteřin po dvou opakováních.

Motýlek

Sedněte si na zem chodidly k sobě a kolena od sebe. Chodidla se snažte přitáhnout co nejvíce směrem k tělu. V pozici vydržte 30-40 vteřin.



Dotkněte se palců




Ze stoje se pomalu předklánějte a snažte se dosáhnout na špičky palců u nohou. Dosáhněte, co nedál to jde a vydržte v této pozici 20-30 vteřin.

Posílení kolen

Sedněte si na zem a natáhněte jednu nohu a rukou se pokuste dosáhnout prsty na špičku chodidla. Nohy a ruce vystřídejte. V pozici vydržte 30-40 vteřin.

Protážení zadní strany



Opřete se oběma rukama o zeď a přeneste celou svou váhu. Poté posuňte jednu nohu dozadu, pak nohy vystřídejte. Musíte cítit mírný tah na zadní straně nohy. V této pozici zůstaňte 30-40 vteřin.

Nastavení pásu motoru

Pokud se vám zdá, že se pás zadrhává nebo je příliš volný, je potřeba jej nastavit.

Posouzení:

Krok 1: Otevřete kryt motoru a pusťte pás na nejnižší rychlost.

Krok 2: Postavte se na pás, držte se madel a pokuste se nohama posunout pás.

Krok 3: Pokud se pás ani neposune ani nezastaví, je nastaven správně. Pokud se pás zastaví, je potřeba jej nastavit.

Jak pás nastavit:

Krok 1: Vypněte stroj ze zásuvky a otevřete kryt motoru.

Krok 2: Odšroubujte 4 šrouby na motoru a nastavte tyč pomocí allen klíče. Pokud můžete rukou pootočit pásem o 120° či více, je pás příliš volný a je potřeba jej upevnit. Pokud můžete pás posunout zpět o 60° je nastaven správně.

Krok 3: Utáhněte šrouby na motoru a připevněte kryt.

Čištění

Pravidelné čištění pásu prodlouží jeho životnost.

Upozornění: Stroj musí být odpojen z elektrické sítě a vypnut, aby nedošlo k elektrickému šoku.

Po každém tréninku otřete počítač a další povrchy čistým měkkým a suchým hadříkem, abyste odstranili zbytky potu.

Upozornění: Nepoužívejte žádná ředidla ani abrazivní produkty. Dbejte, aby nedošlo ke kontaktu počítače s vodou. Nevystavujte počítač přímému slunečnímu záření.

Doporučujeme používat pod běžecký stroj podložku, nejen že ochrání vaši podlahu, ale zároveň zachytí prach, který může při běhání odlétávat od obuvi. Jednou týdně podložku od prachu očistěte. Prach pod pásem pravidelně vysávejte.

Uskladnění

Stroj skladujte na suchém a čistém místě. Ujistěte se, zda je stroj vypnut a vypojen z elektrické sítě.

Správná údržba je velmi důležitá pro zajištění dobré kondice a funkčnosti stroje. Pokud její zásady nebudou dodržovány, zkrátí se životnost stroje. Všechny části musí být pravidelně kontrolovány a utahovány. Opotřebené součástky musí být okamžitě vyměněny.

Nastavení pásu

Po několika týdnech užívání stroje bude možná nutné pás znovu nastavit. Všechny pásy jsou již z továrního nastavení vycentrovány na střed, při užívání však může dojít k jeho vychýlení, proto je důležité jej znovu srovnat.

Jak utáhnout pás

1. Použijte klíč na levý napěťový šroub. Otáčejte klíčem ve směru hodinových ručiček o ¼ otočky zadního válce, pás se tím upevní.
2. Opakujte krok č.1 i na pravé straně. Ujistěte se, že jste na obou stranách prováděli stejný počet otoček, aby zadní válec zůstal vyrovnaný.
3. Opakujte krok č.1 a č.2 tak dlouho, dokud pás nebude rovnoměrně utážen a nebude prokluzovat.
4. Dávejte pozor, abyste pás neutáhli příliš a nezpůsobili přebytný tlak na ložiska předního a zadního válce. Poškozená ložiska válců poznáte podle nepříjemných zvuků, které se začnou ozývat.

PRO UVOLNĚNÍ NAPĚTÍ PÁSU OTÁČEJTE ŠROUBY PROTI SMĚRU HODINOVÝCH RUČIČEK STEJNÝM POČTEM OTÁČEK.



Vycentrování pásu

Při běhání na pásu se může stát, že jednou nohou dopadáte na pás silněji než druhou a tím může dojít k vychýlení pásu ze středové osy. Běžně se pás automaticky vycentruje sám, pokud se tak však nestane, je nutné jej vycentrovat manuálně.

Spusťte pás na rychlost 6km/h a dbejte, aby na pásu nikdo neběžel.

1. Prohlédněte si pás, jestli je vychýlený na levou nebo na pravou stranu.


- Pokud je vychýlen na levou stranu, použijte klíč a otáčejte levým šroubem pro nastavení ve směru hodinových ručiček o ¼ otočky a pravým šroubem proti směru hodinových ručiček také o ¼ otočky.
- Pokud je vychýlen na pravou stranu, použijte klíč a otáčejte pravým šroubem pro nastavení ve směru hodinových ručiček o ¼ otočky a levým šroubem proti směru hodinových ručiček také o ¼ otočky.
- Pokud ani poté není pás ve středu, opakujte výše uvedené kroky



Promazání pásu


Pás je správně namazán již v továrním nastavení, ale i přesto je potřeba mazání pravidelně kontrolovat. Během prvního roku užívání nebo počátečních 500 hodin provozu není potřeba pás mazat. Dále každé 3 měsíce vložte ruku pod pás, jak nejdál dosáhnete. Pokud nahmatáte zbytky silikonového spreje, není mazání nutné. Pokud je však povrch suchý, postupujte dle následujících instrukcí.

Používejte pouze bezolejnátý silikonový sprej doporučený výrobcem nebo servisním centrem.



- Pás musí být správně vycentrován
- Lubrikant musí být v rozprašovací lahvičce
- Nadzvedněte pás zhruba 8-10 cm a začněte rozprašovat od přední části směrem dozadu. Stejný proces proveďte i na druhé polovině pásu. Rozprašujte po dobu 4 vteřin.
- Počkejte 1 minutu a poté pás zapněte.

Nákres



Kusovník

Viz. originální návod

Error a problémy

Pokud se na displeji zobrazí chybová hláška E1-E8, kontaktujte servisní centrum.

Záruka

Na naše stroje poskytujeme záruku podle následujících podmínek:

- 1) Podle následujících podmínek (čísla 2-5) odstraníme bezplatně škody nebo nedostatky na stroji, které prokazatelně spočívají ve výrobní vadě, pokud nám budou nahlášeny bezprostředně po zjištění a během 24 měsíců po dodání konečnému odběrateli.
Záruka se nevztahuje na lehce rozbitné díly jako je např. sklo nebo umělá hmota. Záruční povinnosti nepodléhají: nepatrné odchylky od požadovaných vlastností, které jsou nepodstatné pro hodnotu a použitelnost stroje, škody způsobené chemickými nebo elektrochemickými vlivy, vodou a obecně škody způsobené vyšší mocí.
- 2) Plnění záruky probíhá tak, že vadné díly jsou dle naší volby bezplatně opraveny nebo nahrazeny bezvadnými díly. Náklady na materiál a práci neseme my. Není možné požadovat opravy na místě instalace. Je nutno předložit doklad o nákupu s datem nákupu a/nebo dodání. Vyměněné díly přecházejí do našeho vlastnictví.
- 3) Nárok na záruku zaniká, jestliže byly provedeny opravy nebo zásahy osobami, které k tomu od nás nemají oprávnění nebo jestliže byly naše stroje opatřeny doplňkovými díly nebo příslušenstvím, které není určeno pro naše stroje, dále když byl stroj poškozen nebo zničen vlivem vyšší moci nebo vlivy prostředí, v případě škod, které vznikly v důsledku neodborného zacházení – především nedodržováním návodu k provozu – nebo údržby nebo jestliže stroj vykazuje mechanické poškození jakéhokoli druhu. Zákaznický servis Vás může po telefonickém rozhovoru zmocnit k opravě případně výměně dílů, které Vám budou zaslány. V tomto případě samozřejmě nárok na záruku nezaniká.
- 4) Plnění záruky nezpůsobuje ani prodloužení záruční lhůty ani nezahajuje novou záruční lhůtu.
- 5) Další nebo jiné nároky, především na náhradu škod vzniklých mimo stroj, jsou – pokud není ručení nařízeno ze zákona – vyloučeny.
- 6) Naše záruční podmínky, které obsahují předpoklady a rozsah našich záručních plnění, se nedotýkají smluvních povinností ručení prodejce.
- 7) Opatřitelné díly, které jsou v kusovníku jako takové označeny, nepodléhají záručním podmínkám.
- 8) Nárok na záruku zaniká při neodborném používání, především ve fitness studiích, rehabilitačních zařízeních a hotelech.

Výrobce:

Diamond House International Inc.

2F, No12, Lane 235, Baociao Rd., Xindian Dist, New Taipei City 231, Taiwan

www.housefit.com

Dovozce:

FITNESS STORE s.r.o.

Marešova 643/6

198 00 Praha 9

Tel.: +420 602 22 55 77

E-mail: fitnestore@fitnestore.cz